

kullanýcý kýlavuzu

Bir soruya yanýt arýýorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini segin:

- [bildirimler](#)
- [özel iþlevler](#)
- [baþlarken](#)
- [baðlanabilirlik](#)
- [yazdýrma](#)
- [bakým](#)
- [sorun giderme](#)
- [özellikler](#)

bildirimler

- [bildirimler ve bilgiler](#)
- [kullanýlan terimler ve iparetler](#)

bildirimler ve bilgiler

hewlett-packard company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin deđiptirilebilir.

Hewlett-Packard (HP) bu ürünle ilgili olarak, satýlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda zýmni garantiler de dahil ancak bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, hiçbir garanti vermemektedir.

Hewlett-Packard bu belgenin sađlanması, uygulanması veya kullanýmýyla ilgili herhangi bir yanlýplýktan, kazaen veya sonuç olarak ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deđildir.

Tüm haklarý saklýdır. Telif haklarýnýn izin verdiđi durumlar dýþýnda, Hewlett-Packard tarafýndan önceden verilmiþ yazýlý izin olmaksýzýn bu belgenin çođaltýlması, uyarlanması veya baþka bir dile çevrilmesi yasaktır.

ticari markalar

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows ve XP; Microsoft Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasýdır.

Adobe ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulupunun ticari markalarýdır.

Telif Hakký 2003 Hewlett-Packard Company

kullanýlan terimler ve íparetler

Kullanýcý kýlavuzu içinde apađýdaki terimler ve íparetler kullanýlmaktadır.

terimler

HP Deskjet yazýcý **HP yazýcý** ya da **yazýcý** olarak geçebilir.

semboller

> sembolü bir dizi yazýlým adýmýný izlemenize yardımcı olur. Örneđin:

Dosya > Yazdır seçeneklerini týklatýn.

dikkat ve uyarý ifadeleri

Dikkat ifadesi; HP Deskjet yazýcýnýzýn veya diđer cihazlarýn zarar görme olasýlýđý olduđunu belirtir. Örneđin:

Dikkat! Yazýcý kartuđundaki püskürtme uçlarına veya bakýr temas noktalarına dokunmayýn. Bu parçalarla temas, týkanma, mürekkeple ilgili bazý sorunlar veya elektrik bađlantýlarında sorunlara neden olabilir.

Uyarý ifadesi; size veya bařkalarına zarar gelebileceđini belirtir. Örneđin:



Uyarý! Eski ve yeni yazýcý kartuđlarını çocukların eriřemeyeceđi bir yerde saklayýn.

simgeler

Not simgesi; ek bilgiler sunulduđunu belirtir. Örneđin:



Mükemmel sonuçlar elde etmek için, HP ürünleri kullanýn.

Fare simgesi; **Bu Nedir?** yardım özelliđi yoluyla ek bilgi alabileceđinizi belirtir. Örneđin:



Her sekme ekranýndaki seçenekler hakkýnda daha fazla bilgi almak için, fareyi ilgili seçeneđin üzerine getirip sađ týklatarak **Bu Nedir?** iletipim kutusunu görüntüleyin. **Bu Nedir?** düđmesini týklatarak seçilen konu hakkýnda bilgi görüntüleyin.

Dikkat simgesi bir eylemi yapmanýzýn önerilmediđini belirtir.



Yazýcýnýn iç tarafýný **temizlemeyin**.

özel ipler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliđi olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Mükemmel fotoğraf kalitesinde baskı:** Siyah ve üç renkli [yazıcı kartu](#) kullanarak mükemmel performans elde edin.
- **Altı renge yükseltilebilir yazdırma:** Fotoğraf yazdırmayı [fotoğraf yazıcı kartu](#) (ayrıca satılır) kullanarak geliptirin.
- **Kenarlıksız baskı:** [Kenarlıksız baskı](#) özelliđini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğraf ve kartları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılır kullanılır.
- **İptal düğmesi:** Yazdırma işlerini [İptal düğmesi](#) ile kolayca iptal ederek kağıt ve mürekkep kullanımını azaltın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Her yazıcı kartundaki mürekkep miktarını, ekrandaki [mürekkep düzeyi göstergesinde](#) görün.
- **Az yer kaplar:** Küçük, hafif, kurulumu, saklanması ve taşınması kolay bir cihaz.
- **Kalite:** Yazdırma işlerinizde en iyi sonuca ulaşabilmeniz için tasarlanmıştır.



yazýcý kartuýlary

Yazýcýda üç yazýcý kartuýuullanýlabilir.

- siyah yazýcý kartuýu
- üç renkli yazýcý kartuýu
- fotoðraf yazýcý kartuýu



1. siyah yazýcý kartuýu 2. üç renkli yazýcý kartuýu 3. fotoðraf yazýcý kartuýu

Yazýcýnýzda her yazýcý kartuýuullanýlmaz.

yazýcý kartuýu seýmisi

yazýcý modeli	yazýcý kartuýu	seým numarasy	ürün numarasy
HP Deskjet 3600 Serisi	siyah	27	c8727
	üç renkli	28	c8728
	fotoðraf	58	c6658

Yükleme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.

Saklama yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.

Geri dönüptürme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.



Yazýcý kartuýu mürekkep kapasitesi için, yazýcý kartuýu ambalajýndaki bilgilere bakýn.

HP yazýcýnýzdan en iyi verimi elde edebilmek için, yalnızca fabrikada doldurulmuş HP kartuýlaryný kullanýn.

Dikkat! HP yazýcý kartuýlarynda onarým veya deðipiklik yapýlması ya da yeniden doldurulmasınýn neden olabileceði zarar, HP yazýcýsý için sunulan garantinin kapsamý dýþýndadır.

yazýcý kartuýlaryný deđiptirme


Yeni yazýcý kartuýlary satýn almadan öñce, dođru [parça numarasýný](#) bildiđinizden emin olun.

Yazýcý kartuýunu deđiptirmek için:

1. Yazýcýýý açmak için **Güç** düđmesine basýn.
2. Yazýcý kapađýný açýn.


Kartuý yuvasý kendiliđinden yazýcýnýn ortasýndaki yerine gidecektir.

3. Yazýcý kartuýunun üzerine bastýrýp kartuý yuvasýndan çýkarýn.



1. güç düđmesine basýn 2. yazýcý kapađýný kaldýrýn 3. yazýcý kartuýunun üzerine bastýrýn 4. kartuýu yuvasýndan çýkarýn


4. Yeni kartuýu ambalajýndan çýkardýktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandý dikkatli bir biçimde çýkarýn. Yazýcý kartuýunu, bakýr þerit alta gelecek ve yazýcýya dönük þekilde tutun.



1. plastik bandý çýkarýn


Dikkat! Yazýcý kartuýundaki püskürtme uçlarýna veya bakýr temas noktalarýna dokunmayýn. Bu parçalarla temas, týkanma,

mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bađlantýларыnda sorunlara neden olabilir. Bakýr þeritleri ýkarmayýn. Bu þeritlerin elektriksel bađlantý için bulunması zorunludur.



1. mürekkep püskürtme uçları 2. bakýr bađlantý noktaları

5. Kartıbu yukarı dođru hafif bir aý ile yuvaya yerleřtirin.



6. Kartıbu yuvanın içine dođru itin.

Kartıb düzgün biçimde yerine oturduđunda, bir týklama sesi duyarsýnýz.

7. Yazýcý kapađýný kapatýn.

8. En uygun baský kalitesini elde etmek için yazýcýyı [ayarlayýn](#).

Bopalan kartıblarýnýzý geri dönüþüm programýna nasýl vereceđiniz konusunda bilgi için, [burayı](#) týklatýn.



Uyarý! Eski ve yeni yazýcý kartuplaryný çocuklaryn eripemeyeceði bir yerde saklayýn.

yazýcý kartuplarýný aýarlama

Yazýcý kartupunu taktýktan sonra, iyi bir baský kalitesi elde etmek için kartupu aýarlamanýz gerekir.

Yazýcý kartuplarýný aýarlamak için:

1. Düz beyaz kađýt ýýđýnýný Girip tepsisine ýükleyin.
2. Yazýcý bakýmý bölümüne gidin.
3. [Yazýcýýý Aýarla](#) düđmesini týklatýn.
4. [Aýarla](#) düđmesini týklattýktan sonra ekrandaki adýmlarý uygulayýn.

yazýcý kartuþu geri dönüþüm programý

Orijinal HP kartuþlarýný geri dönüþüm programýna vermek isteyen müþteriler HP'nin boþ kartuþ iade ve geri dönüþtürme programýna katýlabilir. HP bu programý, dünyadaki diðer tüm kartuþ üreticilerinden daha çok sayýda ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullaným sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenli bir çözüm olarak HP müþterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir. Tüm ülkelerde/bölgelerde kullanýlamaz.

Katýlmak için yapmanýz gereken **www.hp.com/recycle** adresindeki Web sitesini ziyaret ederek, pullu zarflardan veya atýk koyma kutularýndan istemektir.

HP'nin benzersiz geri dönüþtürme programý çepitli maddelerin neden olduðu çevre kirliliði konusunda oldukça hassastýr. Bu nedenle, baþka üreticilerin kartuþlarý kabul edilmez ve geri dönüþtürülmez. Geri dönüþtürme iþlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapýmýnda kullanýlýr ve HP bu malzeme bileþenlerinin uygunluðundan emin olmalýdýr. Bunu saðlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuþlar geri dönüþtürme iþlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuþ kartuþlarý kapsamaz.

Gönderilen kullanýlmýþ kartuþlar yeni ürünlerin yapýmýnda kullanýlmak üzere hammadde haline getirilerek, diðer endüstrilerde kullanýlýrlar. Geri dönüþtürülmüþ HP kartuþu malzemelerinden yapýlan ürünler arasýnda otomobil parçaları, mikroçip üretim iþlemlerinde kullanýlan tepsiler, bakýr kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanýlan deðerli maddeler sayýlabilir. Modeline baðlý olarak, HP kartuþlarýn ađýrlýk olarak yaklaþýk %65'ini geri dönüþtürebilmektedir. Geri dönüþtüremeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileþik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

yazýcý kartuþlarýnýn bakýmý

Apađýdaki öneriler HP yazýcý kartuþlarýnýn bakýmýný ve tutarlý baský kalitesi elde etmeyi sađlar:

- Tüm yazýcý kartuþlarýný, kullanacađýnýz zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarýnda saklayýn. Yazýcý kartuþlarý oda sýcaklýđýnda saklanmalýdır (15-35 C derece veya 59-95 F derece).
- Yazýcý kartuþunu yazýcýya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarýný kaplayan plastik bandý çýkarmayýn. Yazýcý kartuþundaki plastik bant çýkarýlmýþsa, tekrar yerine yapýptýrmaya çalıþmayýn. Aksi takdirde, yazýcý kartuþu zarar görür.

yazýcý kartuþlarýný saklama

Yazýcý kartuþlarý mühürlü ambalajlarýndan ya da yazýcýdan çýkarýldýđýnda, bir yazýcý kartuþu koruyucusunda ya da hava geçirmeyen bir plastik kaptaki saklanmalýdır.

Yazýcý kartuþu koruyucusu, fotođraf yazýcý kartuþu ile birlikte sađlanır. Yazýcý kartuþunu hava geçirmeyen bir plastik kaptaki saklayacaksanız, mürekkep püskürtme uçlarýnýn apađý dönük olduđundan fakat kaba deđmediđinden emin olun.


yazýcý kartuþunu yazýcý kartuþu koruyucusuna koyma

Yazýcý kartuþunu koruyucunun içine yavaþça kaydýrarak sokun ve yerine tam olarak oturmasýný sađlayýn.



yazýcý kartuþunu yazýcý kartuþu koruyucusundan çýkarma

Kartuþun serbest kalmasýný sađlamak için koruyucunun üzerine ve geriye dođru bastýrýn. Kartuþu koruyucudan dýþarı kaydýrýn.



Dikkat! Yazıcı kartuşunu düpürmeyin. Aksi takdirde kartuş zarar görebilir.

kenarlýksýz baský

Kenarlýksýz baský, fotoðraflary ve belirli kart boyutlaryny kenarlarýna kadar yazdyrabilmenizi saðlar. Yazýcý, 4 x 6 inç ya da daha küçük fotoðraflary kenarlýksýz yazdyrýr.

Koparma ucu 4 x 6 inç fotoðraf kaðýdýna yazdyrdýðýnýzda, koparma bantlary çýkaryldýktan sonra çýkypýnýz tamamen kenarlýksýz olur.



Koparma ucu olmayan 4 x 6 inç fotoðraf kaðýdýna, A6 kartlara ve tebrik kartlaryna yazdyrdýðýnýzda ise, çýkypýnýzýn altý kenarlýklý kalýrken, diðer üç yaný kenarlýksýz olur.




görüntü boyutunu seçme

Dosyayý bir yazýlým uygulamasýnda açýn ve görüntü boyutunu belirleyin. Boyutun, görüntüyü yazdyrmak istediðiniz kaðýt boyutuna uygun olduðundan emin olun.

yazdyрма

Kenarlıksız belge yazdırmak için bu adımları uygulayın:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
3. [Kağıt/Kalite](#) sekmesini tıklayın.



4. [Boyut](#) açılır listesinden kenarlıksız kağıt boyutlarından birini seçin.
5. [Tür](#) açılır listesinden uygun kağıt türünü seçin.
6. Kenarlıksız yazdırılacak görüntüyü otomatik boyutlandırmak için [Kenarlıksız Otomatik Sığdır](#) onay kutusunu tıklayın.



Kenarlıksız Otomatik Sığdır seçeneği yalnızca fotoğraf kağıtlarına yazdırmada kullanılır.

7. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçtikten sonra [Tamam](#) düğmesini tıklayın.

yazdırma ayarları

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.

yazıcı özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. [Dosya](#) > [Yazdır](#) öğelerini tıklayıktan sonra [Özellikler](#)'i seçin. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusu görüntülenir.




[Yazıcı Özellikleri](#) yolu yazılım programına göre değişiklik gösterebilir.

yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kullanma

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunda, kullanımı kolaylaştıran çapıtli araçlar vardır.

düğmeler ve menüler

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunda aşağıdaki özellikler bulunur:



1. **Sekmeler:** Bir sekmeyi tıklayarak içeriğini görebilirsiniz.
2. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
3. **Önizleme:** Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin çıkışın nasıl etkileyeceğini gösterir.
4. **Düğmeler:**
 - o **Tamam:** Değişiklikleri kaydeder ve uygular.
 - o **İptal:** Yeni ayarları kaydetmeden iletişim kutusunu kapatır.
 - o **Yardım:** [Bu Nedir?](#) yardım özelliğini kullanmak için yönergeler sunar.

[Uygula](#) düğmesi de görünebilir. [Uygula](#) düğmesi, ayarlarda yapılan değişiklikleri iletişim kutusu kapanmadan kaydeder.



Her sekme ekranındaki seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için, fareyi ilgili seçeneğin üzerine getirip sağ tıklayarak [Bu Nedir?](#) iletişim kutusunu görüntüleyin. [Bu Nedir?](#) düğmesini tıklayarak seçilen konu hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

- [kađýt/kalite sekmesi](#)
- [son iþlem sekmesi](#)
- [etkiler sekmesi](#)
- [temeller sekmesi](#)
- [renkli sekmesi](#)



Yazýcý özellikleri ve yönergelerini kullanmayla ilgili konular deđipir. Tm yazýcý özellikleri tanýmlanmadan nce bu belge yayýnlanmak zere býrakýldý.

yazdırma görevi hýzlý ayarlarý

Sýk kullandýđýnýz yazdırma ayarlarý ile yazdırmak için yazdırma görevi hýzlý ayarlarýný kullanýn.


Örneđin sýk sýk zarf yazdırýyorsanýz, genellikle zarflarda kullandýđýnýz kađýt boyutu, baský kalitesi ve yön ayarý içeren bir yazdırma görevi oluřturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluřturduktan sonra, zarf yazdıracađýnýz zaman her bir ayarý tek tek yapmak yerine, bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.

Kendi yazdırma görevinizi oluřturabilir ya da [Yazdırma Görevi Hýzlý Ayarlarý](#) listesinden bir görev seçebilirsiniz.

yazdırma görevi hýzlý ayarý kullanma

yazdırma görevi hýzlý ayarý kullanmak için ařađýdaki adımlarý izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletişim kutusunu açýn.
2. Kullanmak istediđiniz yazdırma görevini ařađý açýlýr listeden seçin.



3. [Tamam](#) düđmesini týklatýn.



Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, [Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları](#) apađý açýlýr listesinden [Varsayılan Yazdırma Ayarları](#)'ný seçip [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

yazdırma görevi hızlı ayarý oluřturma

yazdırma görevi hızlı ayarý yaratmak için apađýdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açýn.

2. Yeni yazdırma görevinde olmasının istediđiniz seçenekleri belirleyin.
3. Yeni yazdırma görevi için [Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları](#) apađý açýlýr listesine bir ad girin ve [Kaydet](#) düđmesini týklatýn.

Yazdırma görevi hızlı ayarý apađý açýlýr listeye eklenir.



Yazdırma görevine daha fazla seçenek eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırýn ve [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

yazdýrma görevi hýzlý ayarýný silme

Yazdýrma görevi hýzlý ayarýný silmek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:


1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn.
2. Silmek istediðiniz yazdýrma görevini aþaðý açýlýr listeden seçin ve **Sil** düðmesini týklatýn.



Bazý yazdýrma görevi hýzlý ayarlarý silinemez.

kađýt/kalite sekmesi

Kađýt/Kalite sekmesi aþađýdaki seęenekleri belirlemenize olanak tanýr:



1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Boyut:** Kullanılan kađýt boyutu.
3. **Özel:** Bkz: [özel kađýt boyutu ayarlama](#).
4. **Tür:** Kullanılan kađýt türü.
5. **Kenarlıksız Otomatik Sýđdır:** Belirli kađýt türlerine [kenarlıksız belge](#) yazdırırken, yazdırılan görüntüyü sayfanın tamamına sýđdırmak için seęin.
6. **Baskı Kalitesi:** Bep baskı kalitesi seęeneđi vardýr: [Hızlı Taslak](#), [Hızlı Normal](#), [Normal](#), [En İyi](#) ve [En fazla dpi](#) Baskı kalitesi [Hızlı Taslak](#)'tan [En fazla dpi](#)'ye yükseldikçe, yazdırılan görüntünün kalitesi artar ve yazdırma hızý düþer. [Hızlı Taslak](#) en az miktarda mürekkep kullanýr. [En fazla dpi](#) modunda çok fazla miktarda mürekkep kullanýlýr ve büyük disk alaný gerekir.
7. **hp Dijital Fotoğraf:** Bkz: [dijital fotoğraf yazdırma](#).

8. **Yazdýrma Ýpuçlarý:** Yazdýrma önerileri.


özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için [Özel Kağıt Boyutu](#) iletişim kutusunu kullanın.

özel kağıt boyutu belirleme

Özel kağıt boyutu belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Kağıt/Kalite](#) sekmesini tıklayın.



3. [Custom](#) düğmesini tıklayın.
[Özel Kağıt Boyutu](#) iletişim kutusu görüntülenir.

4. **Ad** aşağı açılır listesinden özel bir kağıt boyutu adı seçin.
5. Kağıt boyutlarını **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına girin.
Her kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları görünür.
6. Ölçü birimini seçin: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.
Beş özel kağıt boyutu kaydedebilirsiniz.
8. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

dijital fotoðraf yazdýrma

Yazýcýnýn, dijital fotoðraf kalitesini artýrmak için çepitli özellikleri vardýr.


hp dijital fotoðraf seçenekleri iletiþim kutusunu açma

hp Dijital Fotoðraf Seçenekleri iletiþim kutusunu açmak için þu adýmlarý izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn.
2. [Kaðýt/Kalite](#) sekmesini ve sonra [hp Dijital Fotoðraf](#) düðmesini týklatýn.

hp dijital fotoðraf seçenekleri iletiþim kutusunu kullanma

Apaðýdaki seçenekleri belirlemek için [hp Dijital Fotoðraf Seçenekleri](#) iletiþim kutusunu kullanýn:




1. **Kýrmýzý Göz Giderme:** Fotoðrafta kırmýzý göz sorununu azaltmak ya da gidermek için [Açýk](#) seçeneðini týklatýn.
2. **Karþýtlýk Geliþtirme:** Karþýtlýðý tercihinize göre ayarlayýn. Yazýcý sürücüsünün karþýtlýðý otomatik olarak dengelemesi için [Otomatik](#) seçeneðini týklatýn.
3. **Dijital Flap:** Koyu görüntülerin rengini açýn. Yazýcý sürücüsünün aydýnlýðý

ve karanlıđý otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneđini týklatýn.

4. **SmartFocus:** Yazýcý sürücüsünün görüntüleri otomatik olarak odaklamasý için **Açýk** seçeneđini týklatýn.
5. **Netlik:** Görüntü netliđini tercihinize göre ayarlayýn. Yazýcý sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak netleptirmesi için **Otomatik** seçeneđini týklatýn.
6. **Düzeltilme:** Bükülmeyi tercihinize göre ayarlayýn. Yazýcý sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak düzeltmesi için **Otomatik** seçeneđini týklatýn.

son iþlem sekmesi

Son Ýþlem sekmesi apaðýdaki seþenekleri belirlemenize olanak tanýr:



1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Her İki Yüze de Yazdır:** Bkz: [iki taraflı yazdırma](#)
3. **Kitapçık Düzeni:** Bkz: [kitapçık yazdırma](#).
4. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı:** Bkz: [tek kağıda çok sayfa yazdırma](#).
5. **Poster Yazdırma:** Posterinizin boyutunu belirlemek için, posterinizin yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını belirleyin.
6. **180 Derece Döndür:** Yazdırılan görüntüyü 180 derece döndürür.


iki taraflý yazdýrma

Dupleksleme olarak da geçen iki taraflý yazdýrma, kađýdýn her iki yüzüne de yazdýrabilmenizi sađlar. Kađýdýn her iki yüzüne de yazdýrma sadece ekonomik deđil, çevre koruma açýsýndan da yararlıdır.


yazdýrma yönergeleri

Belgeyi kađýdýn iki tarafýna el ile yazdýrmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn.
2. [Son Ýplem](#) sekmesini seçin.




3. [Her Ýki Yüze de Yazdır](#) seçeneđini seçin.
4. Bir ciltleme seçeneđi belirleyin:
 - o Kitap ciltleme için: [Sayfaları Yukarı Çevir](#) seçeneđinin iparetili *olmadýđýndan* emin olun.



1. yatay yön 2. dikey yön

- Bloknot ciltlemek için: [Sayfaları Yukarı Çevir](#) seçeneğini seçin.



1. yatay yön 2. dikey yön

5. Ýstediðiniz diðer yazdırma ayarlarını seçtikten sonra [Tamam](#) düðmesini týklatın.

Yazıcı önce tek sayfa numaralı sayfaları yazdırır.

6. Tek sayfa numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, seçilen ciltleme türü ve kağıt yönüne göre yazdırılacak yüzleri aşağı dönük biçimde kağıt yükleyin.

- Dikey yönlü kitap ciltleme: Aşağıda gösterildiği biçimde kağıt yükleyin:



- Yatay yönlü kitap ciltleme: Aşağıda gösterildiği biçimde kağıt yükleyin:



- Dikey yönlü bloknot ciltleme: Aşağıda gösterildiği biçimde kağıt yükleyin:



- Yatay yönlü bloknot ciltleme: Aşağıda gösterildiği biçimde kağıt yükleyin:




7. Çift sayfa numaralı sayfaları yazdırmak için [Devam](#) düğmesini tıklayın.

kitapçýk yazdýrma


Kitapçýk yazdýrma, belgenin sayfalaryny otomatik olarak yeniden boyutlandýrýr ve düzenler, böylece belge kitapçýk olarak katlandýđýnda sayfa sýrasý dođru olur.

Örneđin, dört sayfalýk bir kitapçýk kađýdýn her iki yüzüne yazdýrýldýđýnda, sayfalar yeniden sýralanýr ve ađađýdaki gibi yazdýrýlýr:



Kitapçýk yazdýrmak için ađađýdaki adýmlary izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn.
2. [Son Ýþlem](#) sekmesini seđin.



3. **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneğini seçin.
4. **Kitapçık Düzeni** aşağı açılır listesinden bir ciltleme seçeneği seçin :
 - o **Sağ Kenardan Cilt**: Ciltlemeyi kitapçığın sağ tarafında yapar.



- o **Sol Kenardan Cilt**: Ciltlemeyi kitapçığın sol tarafında yapar.



5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - o Her sayfadan sonra bir sayfayı boş bırakmak için, **Bir Yüze Yazdır** seçeneğini seçin.

- Kitapçýdýn her sayfasýna yazdýrmak iin **Bir Yýze Yazdýr** seeneđini seimini kaldýrýn.
- 6. Ýstediđiniz diđer yazdýrma ayarlarýný setikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.
- 7. Ýstendiđinde, Girip tepsisine aþađýda gýsterildiđi gibi kađýt ýükleyin.




- 8. Kitapçýdý yazdýrmayý tamamlamak iin **Devam Et** düđmesini týklatýn.

tek kađýda ok sayfa yazdýrma

Yazýcý yazýlýmý, bir belgenin birden ok sayfasýný tek bir kađýda yazdýrmanýzý sađlar. Yazýcý yazýlýmý, belge metnini ve grntleri yazdýrýlan sayfaya sýđacak biimde boyutlandýrýr.

Bir belgenin birden ok sayfasýný tek bir kađýda yazdýrmak iin apađýdaki adýmlary izleyin:

1. [Yazýcý zellikleri](#) iletiþim kutusunu aýn.
2. [Son Ýþlem](#) sekmesini týklatýn.



3. [Kađýt Baþýna Sayfa Sayýsý](#) apađý aýlýr listesinden, her kađýtta yazdýrýlmasýný istediðiniz sayfa sayýsýný sein.
4. Yazdýrýlan her sayfa grntsnn evresinde kenarlýk grnmesini isterseniz, [Sayfa Kenarlýklarýný Yazdýr](#) onay kutusunu iparetleyin.
5. [Sayfa Sýrasý](#) apađý aýlýr listesinden, her kađýt iin bir dzen sein.
6. Ýstedideiniz diðer yazdýrma ayarlarýný setikten sonra [Tamam](#) dðmesini týklatýn.

etkiler sekmesi

Etkiler sekmesi, aşağıdaki seçenekleri belirlemenize olanak tanır:

1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Belgeyi Şuna Yazdır:** Belgeyi biçimlendirildiği kağıt boyutundan farklı boyutta bir kağıda yazdırır. Yazdırılacak kağıt boyutunu aşağı açılır listeden seçin.
3. **Sığacak Şekilde Ölçekle:** Yazdırılan görüntüyü, [Belgeyi Şuna Yazdır](#) aşağı açılır listesinde seçilen kağıt boyutuna sığacak biçimde otomatik olarak boyutlandırır.
4. **Normal Boyutun %'si:** Yazdırılan görüntünün hangi oranda küçültüleceğini ya da büyütüleceğini belirleyin. Örneğin, yazdırılan görüntüyü normal boyutuna göre %70 küçültmek için, **70** girin.
5. **Filigranlar:** Bkz: [filigranlar](#).


filigranlar

Filigranlar belgelerin arka planında görünür.

var olan bir filigraný kullanma

Var olan bir filigraný kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Etkiler](#) sekmesini tıklayın.



3. [Filigranlar](#) aşağıdaki listeden bir filigran seçin.

Listede yer alan filigranlardan birini kullanmak istemezseniz, [yeni bir filigran oluşturun](#).

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

- o Filigranýn sadece ilk sayfada görünmesini istiyorsanız, [Sadece İlk Sayfa](#) seçeneğini işaretleyin.
- o Filigranýn tüm sayfalarda görünmesini istiyorsanız, [Sadece İlk Sayfa](#) onay

kutusunu temizleyin.

5. Belgeyi, kağıt türü ile ilgili yönergelere uygun olarak yazdırın.

filigran oluşturma ya da deđiptirme

Filigran oluşturmak ya da deđiptirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Etkiler](#) sekmesini tıklayın.
3. [Düzenle](#) düğmesini tıklayın.

Filigran Ayrıntıları iletişim kutusu görüntülenir.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

- o [Yeni](#) düğmesini tıklayın.
- o Var olan bir filigranı deđiptirmeyi seçin.

5. Filigran metnini, metnin eđimini ve yazı tipi özelliklerini girin.

6. Filigran ayrıntılarını ayarladıktan sonra [Tamam](#) düğmesini tıklayın.


Filigran uygulama yönergelerini görmek için [burayı](#) tıklayın.



Her sekme ekranýndaki seenekler hakkýnda daha fazla bilgi almak için, fareyi ilgili seeneđin üzerine getirip sađ týklatarak [Bu Nedir?](#) iletiđim kutusunu görüntüleyin. [Bu Nedir?](#) düđmesini týklatarak seilen konu hakkýnda daha fazla bilgi görüntüleyin.

temeller sekmesi

Temeller sekmesi, aşağıdaki seçenekleri belirlemenize olanak tanır:



1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Yön:** Sayfa düzenini belirleyin:
 - o **Dikey:** Yazdırılan sayfanın boyu eninden daha uzundur.
 - o **Yatay:** Yazdırılan sayfanın eni boyundan daha uzundur.
 - o **Yansıtılmış Görüntü:** Görüntüyü soldan sağa çevirerek yazdırır.
3. **Sayfa Sırası:** Aşağıdakilerden birini seçin:
 - o **Önden Arkaya:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında ilk sayfa en üstte olur.
 - o **Arkadan Öne:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında son sayfa en üstte olur.
4. **Kopya:** Yazdırılan kopya sayısı.
5. **Yazdırma Önizleme:** Yazdırmadan önce belgenin düzenini görüntülemek için seçin.

6. **Gelişmiş Özellikler:** Bkz: [gelişmiş özellikler](#).

gelipmip özellikler

Fotoğraf, asetat ya da resimli belge yazdırma, [Gelipmip Özellikler](#) iletişim kutusundaki seçenekleri belirlemenizi gerektirebilir.

gelipmip özellikler iletişim kutusunu açma

[Gelipmip Özellikler](#) iletişim kutusunu açmak için şu adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Temeller](#) sekmesini ve daha sonra [Gelipmip Özellikler](#) düğmesini tıklayın.

gelipmip özellikler iletişim kutusunu kullanma

Aşağıdaki seçenekleri belirlemek için [Gelipmip Özellikler](#) iletişim kutusunu kullanın:

The screenshot shows the 'Gelipmip Özellikler' (Gelipmip Properties) dialog box. It has three main sections:


- Mürekkep Hacmi (1):** A slider control for adjusting ink volume. The text says: 'Sayfaya yazdırılan mürekkep miktarını ayarlar. Mürekkep hacmi ne kadar az olursa çıkış o kadar çabuk kurur.' (Adjusts the amount of ink printed on the page. The less ink, the faster the output dries). The slider is positioned towards the 'Açık' (Light) end.
- Kuruma Süresi (2):** A slider control for adjusting drying time. The text says: 'Yavaş kuruyan çıkışlar için ekstra kuruma süresi sağlar. Yazıcı, kuruma süresi tamamlanana kadar çıkışı tutar.' (Provides extra drying time for slow-drying outputs. The printer holds the output until the drying time is complete). The slider is positioned towards the 'Daha Az' (Less) end.
- Düşük Bellek Modu (3):** A checkbox labeled 'Düşük Bellek Modu'. The text says: 'Bilgisayarınızda istediğiniz yazdırma işini gerçekleştirecek yeterli bellek/disk alanı yoksa bu kutuyu işaretleyin.' (If there is not enough memory/disk space on your computer to perform the printing job you want, check this box). The checkbox is currently unchecked.

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel).

1. **Mürekkep Hacmi:** Sayfaya yazdırılan mürekkep miktarını ayarlar. Mürekkep hacminin azalması renk kalitesini düpürür.
2. **Kuruma Süresi:** Yavaş kuruyan çıkışlar için ekstra kuruma süresi sağlar.
3. **Düşük Bellek Modu:** Belgenin, normal kopyalarda yazdırma yapmaya yetecek belleği ya da disk alanı olmayan bir bilgisayardan yazdırılabilmesini sağlar. Bu seçeneğin kullanılması, çıkışın kalitesini düpürebilir. [En fazla dpi](#) baskı kalitesi, yazıcı Düşük Bellek Modunda çalışırken kullanılamaz.

renkli sekmesi


Renkli sekmesi aşağıdaki seçenekleri belirlemenize olanak tanır:



1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Gri Tonlamalı Yazdır:** Grinin tonlarında yazdırır.
 - o **Yüksek Kalite:** Yüksek kalitede gri tonlamalı yazdırmak için, üç renkli ve/veya fotoğraf yazıcı kartuşu kullanır.
 - o **Yalnızca Siyah Yazıcı Kartuşu:** Gri tonlamalı yazdırmak için siyah yazıcı kartuşu kullanır.
 - o **Fotokopi/Faks için En İyi Duruma Getir:** Fotokopi ve faks için uygun gri tonlamalı yazdırmak için siyah yazıcı kartuşunu kullanır.
3. **Doygunluk:** Yazdırılan renklerin yoğunluğunu ayarlar.
4. **Parlaklık:** Yazdırılan renklerin açıklığı ve koyuluğunu ayarlar.
5. **Renk Tonu:** Yazdırılan renklerin sıcaklığı ve soğukluğunu ayarlar.

düðmeler ve ýþýk

Yazýcýýý açýp kapatmak ve bir yazdýrma ipini iptal etmek için yazýcý düðmelerini kullanýn.



1. güç düðmesi ve ýþýðý 2. yazdýrma iptal düðmesi

güç düðmesi ve ýþýðý

Güç düðmesi yazýcýýý açar ve kapatýr. Yazýcý, Güç düðmesine basýldýktan birkaç saniye sonra çalýþýr.

Güç düðmesinin üzerindeki ýþýk, size yazýcýnýn durumu ile ilgili görsel ipuçlarý verir. Güç ýþýðý yanýp sönmüyor ve sadece yanýyorsa, yazýcý yazdýrma yapýyor veya yazdýrma iþlemine hazýr durumda bekliyor demektir. Güç ýþýðý yanýp sönüyorsa, yazýcýnýn kapaðý açýktýr ya da [bir sorun olabilir](#).


Dikkat! Yazýcýýý, her zaman Güç düðmesini kullanarak açýp kapatýn. Yazýcýýý açýp kapatmak için bir güç kesici, akým regülatörü veya duvara takýlan bir güç anahtarý kullanmak yazýcýnýn bozulmasına yol açabilir.

yazdýrma iptal düðmesi

Yazdýrma Ýptal düðmesine bastýðýnýzda geçerli yazdýrma ipi iptal edilir.

güç ýþýðý yanýp sönüýor

- Güç ýþýðý **yanýýorsa**, yazýýý yazdýýma yapýýor veya yazdýýma iþlemine hazýýr durumda bekliýor demektir.
- Güç ýþýðý **kapalýysa**, yazýýý kapalý demektir.
- Güç ýþýðý **yanýp sönüýorsa**, apaðý bakýn.



1. güç ýþýðý

yanýp sönen ýþýðýn anlamý

Güç ýþýðý çepitli nedenlerle yanýp sönebilir:

- Yazýýý kapaðý açýktýr.
- Yazýýýda kaðýt bitmiþtir.
- Yazýýýda [kaðýt sýkýbmasý](#) ya da yazýýý kartuþu ile ilgili bir sorun olabilir.

hata iletisi görüýtülenirse

Sorunu ve çözüýtünü açýýklayan hata iletisini okuyun.

hata iletisi görüýtülenmezse

1. [Bakým](#) bölüýtüne gidin.
2. Dört ana düðmeden birini týýklatýn.


Yazýlýým tarafýýndan yazýýýnýn durumu kontrol edilecektir.

3. Sorunu ve çözümünü açıklayan tüm hata iletilerini okuyun.


kađýt sýkýpmasý

Sýkýpma giderilene kadar aþaðýdaki adýmlary uygulayýn.

1. Giriþ tepsisinden kađýdý çýkarýn.
2. Etiket yazdýrýyorsanýz, etiket yazýcý içinden geþerken kađýtlardan ayrýlmýþ herhangi bir etiket olup olmadýđýna bakýn.
3. Arka Eriþim Kapađýný çýkarýn. Kolu sađa dođru bastýrarak kapađý çekin.




4. Sýkýpan kađýtlary yazýcýnýn arkasýndan çýkarýn ve sonra Arka Eriþim Kapađýný yerine takýn.



5. Giriþ tepsisine yeniden kađýt yerleptirin.
6. Belgeyi yeniden yazdýrýn.

aygýt durum kutusu

Yazýcý bir dosyayý yazdýrýrken, [Aygýt Durumu Kutusu](#) her defasýnda görüntülenir.



Bu iletişim kutusunda aşağıdaki öğeler bulunur:

1. **Mürekkep Düzeyleri:** Yazýcý kartuplarýndaki yaklaýýk mürekkep miktarý.
2. **Aygýt Durumu:** Yazýcýnýn durumu. Örneđin, [Kuyruklama](#) ya da [Yazdýrma](#).
3. **Belge Özellikleri:** Geçerli yazdýrma ipi hakkýnda aşağıdaki bilgiler verilir:
 - o **Belge:** Yazdýrýlmakta olan belgenin adı.
 - o **Baský Kalitesi:** Kullanýlan baský kalitesi ayarý.
 - o **Kađýt Türü:** Kullanýlan kađýt türü.
 - o **Kađýt Boyutu:** Kullanýlan kađýt boyutu.

Yazdýrýlan bir ipi iptal etmek için [Yazdýrma Ýptal](#) öđesini týklatýn.


[Aygýt Durumu Kutusunu](#) kapatmak için [Pencereyi Kapat](#) düđmesini týklatýn.

baþlarken


- [yazýcý özellikleri](#)
- [düðmeler ve ýþýk](#)
- [kaðýt tepsileri](#)
- [yazýcý kartuþlary](#)
- [yedek mürekkep modu](#)

yazıcı özellikleri


Yazıcıda yazdırma işlerinin daha kolay ve etkili biçimde yapılmasını sağlayan birçok özellik vardır.



1. düğmeler ve ýpýk
2. kađýt tepsileri



1. yazıcı kartupları
2. yedek mürekkep modu



1. [usb baðlantý noktasý](#)

kaďýt tepsileri

Yazýcýda, Giriř tepsisini ve Çýkýř tepsisini ięeren katlý bir kaďýt tepsisi bulunur.

Kaďýt tepsisi hakkýnda daha fazla bilgi almak ięin, ařaďýdaki konulardan birini seęin:

- [kaďýt tepsilerini aęma](#)
- [giriř tepsisi](#)
- [çýkýř tepsisi](#)
- [kaďýt tepsilerini kapatma](#)


kaďýt tepsilerini aęma

Kaďýt tepsilerini kapatmak ięin ařaďýdaki adýmlary izleyin:


1. Yazýcý kapaďýný kaldýrýn.




2. Giriř tepsisini indirin.



3. Çýkýř tepsisini indirin.



4. Çýkýp tepsisi uzantýsýný çekip durdurucuyu açýn.




5. Yazýcý kapađýný indirin ve [yazýcýýý çalyptýrýn](#).




girip tepsisi

Girip tepsisinde, yazdýrýlacak kađýt ve diđer ortamlar bulunur.



1. girip tepsisi


Kađýt kýlavuzunu sađa sola kaydýrarak farklý boyutlarda ortama yazdýrma yapabilirsiniz.



1. kađýt kýlavuzunu bastýrarak kaydýryn

çýkýp tepsisi

Yazdýrýlan sayfalar Çýkýp tepsisinde biriktirilir.




1. çýkýp tepsisi

Yazýcý kapađýný ve Çýkýp tepsisini kaldýrýp kađýt ýükleyin.

Yazýcý kapađýný ve Çýkýp tepsisini yazdýrmaya baþlamadan önce indirin.

Kađýdýn tepsiden düþmesini engellemek için, Çýkýp tepsisi uzantýsýný çekin ve Çýkýp tepsisi durdurucusunu açýn.



1. çýkýp tepsisi uzantýsý ve çýkýp tepsisi durdurucusu


kađýt tepsilerini kapatma

Kađýt tepsilerini yeniden kapatmak için aþaðýdaki adýmlary izleyin:


1. Kađýt tepsilerinden kađýtlary ve diđer ortamý çýkarýp [yazýcýý kapatýn](#).
2. Yazýcý kapađýný kaldýrýn.




3. Çýkýp tepsisi durdurucusunu açýn ve Çýkýp tepsisi uzantýsýný Çýkýp tepsisine itin.



4. Çýkýp tepsisini ýükseltin.



5. Çýkýp tepsisini kaldýrýn.



6. Girip tepsisini altýndan kaldýrarak yerine oturmasýný sađlayýn.



7. Yazýcý kapađýný indirin.

yedek mürekkep modu

Yedek mürekkep modu, yazıcıyı tek yazıcı kartuşu ile çalışabilmesini sağlar. Bir yazıcı kartuşu yuvadan çıkarıldığında devreye girer.

Yazıcı kartuşunu çıkarma yönergelerini görmek için [burayı](#) tıklayın.

yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

yalnızca bu yazıcı kartuşu takılı olduğunda...	sonuç...
siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır fakat siyah grilemiş olarak görünür.
fotoğraf yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır, siyah grilemiş olarak görünür.



Yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmamanız önerilir.


yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takma yönergelerini görmek için [burayı](#) tıklayın.

USB

Yazýcý, bilgisayara aýrý bir USB kablosu ile baðlanýr. USB kablosu kullanabilmek için, bilgisayarýn iþletim sisteminin Windows 98 ya da üstü olmasý gerekir.



Yazýcýnýzýn USB kablosu ile baðlantýsýný yapmak için uygulanacak adýmlary yazýcý ile birlikte verilen *kurulum* posterinde bulabilirsiniz.

baðlanabilirlik

- [USB](#)

yazdýrma

Yazýcý yazýlýmýna ilipkin açýklamayý görüntülemek için aþaðýdan uygun bir konu baplýðýný týklatýn:

- [yazdýrma ayarlarý](#)
- [gelipmiþ özellikler](#)
- [aygýt durum kutusu](#)

Yazdýrma iþlevlerine ilipkin yönergeleri görüntülemek için aþaðýdaki uygun konu baplýðýný týklatýn:

- [belge yazdýrma](#)
- [varsayýlan ayarlarý deðiþtirme](#)
- [iki taraflý yazdýrma](#)
- [yazdýrma görevi hýzlý ayarlarý](#)
- [dijital fotoðraf yazdýrma](#)
- [kenarlýksýz baský](#)
- [kitapçýk yazdýrma](#)
- [özel kaðýt boyutu ayarlama](#)
- [tek kaðýda çok sayfa yazdýrma](#)
- [filigranlar](#)

Yazdýrma iþlevlerine ilipkin yönergeleri görüntülemek için aþaðýdaki uygun konu baplýðýný týklatýn:

- [düz kaðýt](#)
- [zarflar](#)
- [asetatlar](#)
- [etiketler](#)
- [dizin kartlarý ve diðer küçük ortamlar](#)
- [tebrik kartlarý](#)
- [fotoðraflar](#)
- [posterler](#)
- [ütülü baský](#)

belge yazdýrma

temel yazdýrma yönergeleri

Belge yazdýrmak için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazdýrmak istediðiniz dosyayý açýn.
2. [Dosya](#) > [Yazdýr](#) seçeneklerini týklatýn.
3. Yazýcýnýn varsayýlan yazdýrma ayarlarý ile yazdýrmak için [Tamam](#) düðmesini týklatýn.

yazdýrma seçeneklerini ayarlama

Yazdýrma seçeneklerini ayarlamak için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazdýrmak istediðiniz dosyayý açýn.
2. [Dosya](#) > [Yazdýr](#) öðelerini týklattýktan sonra [Özellikler](#)'i seçin.
[Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusu görüntülenir.



[Yazýcý Özellikleri](#) yolu yazýlým programýna göre deðiþiklik gösterebilir.

3. Yazdýrma ayarlarýný aþaðýdaki gibi belirleyin:
 - Kaðýt seçeneklerini, [kenarlýksýz baskýyý](#) ve baský kalitesini seçmek için veya [HP dijital fotoðraf](#) seçeneklerine eriþmek için [Kaðýt/Kalite sekmesini](#) seçin.
 - Önceden belirlenmiþ yazdýrma ayarlarýný kullanmak isterseniz, [Yazdýrma Görevi Hýzlý Ayarlarý](#) sekmesini seçin.
 - [Son Ýþlem](#) sekmesinde belge seçeneklerini seçin, [poster yazdýrýn](#) ya da yazdýrýlan görüntüyü 180 derece döndürün.
 - [Etkiler sekmesinde](#) yeniden boyutlandýrma seçeneklerini seçin.
 - Kaðýt yönünü ve sayfa sýrasý seçeneklerini seçmek, yazdýrýlacak kopya sayýsýný belirlemek, [Yazdýrma Önizlemesini Göster](#) özelliðini etkinleþtirmek ya da [Gelipmiþ Özellikler](#)'e eriþmek için [Temeller sekmesini](#) seçin.
 - Renk seçeneklerini ve renk özniteliklerini belirlemek için [Renkli sekmesini](#) seçin.
4. [Tamam](#) düðmesini týklatýn ve belgeyi yazdýrmak için uygulamanýn yönergelerini izleyin.

posterler

yönergeler

- Posterin bölümleri yazdırıldığında, kağıtların kenarlarındaki boşlukları kesin ve kağıtları bir araya getirip bantlayın.



- Giriş tepsi kapasitesi: En fazla 100 adet

yazdırma hazırlığı

- Yazıcı kapağını kaldırın.
- Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
- Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde Giriş tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.
- Çıkış tepsisini indirin.
- Kağıt kılavuzunu *tam olarak* kağıtların kenarına yaslayın.
- Yazıcı kapağını indirin.

yazdırma


- [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Tür: Düz Kağıt
Son Yönlendirme	Poster Yazdırma: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 veya 5 x 5

-
2. Ýstediňiniz diňer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düðmesini týklatýn.

varsayýlan ayarlarý deđiptirme

Yazýcýnýn varsayýlan yazdýrma ayarlarýný deđiptirmek iin grev ubuđu simgesini kullanýn. Varsayýlan yazdýrma ayarlarý, yazýcý tarafýndan yazdýrýlan tm belgeler iin geerlidir.



1. grev ubuđu simgesi

grev ubuđu simgesi kýsayol mensn kullanma

Yazýcýnýn varsayýlan ayarlarýný deđiptirmek iin aađýdaki adýmlarý izleyin:

1. Grev ubuđu simgesini týklatýn.

[Yazýcý zellikleri](#) iletiþim kutusu grntlenir.

2. Varsayýlan ayarlar olarak kullanmak istediđiniz seenekleri belirleyin.

3. [Tamam](#) dđmesini týklatýn.

Yaptýđýnýz her yazdýrma iinde yeni ayarlarýn kullanýlacađýný bildiren bir iletiþim kutusu grntlenir. Bu iletiþim kutusunu bir daha grmek istemiyorsanýz, [Bu iletiyi bir daha gsterme](#) đesini sein.

4. Yeni varsayýlan yazdýrma ayarlarýný kaydetmek iin [Tamam](#) dđmesini týklatýn.

düz kağıt

yönergeler

Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 100 adet

yazdırma hazırlığı

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
3. Çıkıp tepsisini yükseltin.
4. Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde Girip tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Legal boyutta kağıt, Girip tepsisinin kenarından dıparı çıkacaktır.



5. Çıkıp tepsisini indirin.
6. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* kağıtların kenarına yaslayın.
7. Yazıcı kapağını indirin.

yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Tür: Düz Kağıt

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düğmesini

týklatýn.

zarflar

yönergeler

- Aþaðýdaki türde zarflarý kullanmayýn: atap veya penceresi olan; kalýn, eðri ya da kývrýk kenarlý; parlak veya kabartmalý; kýrýþýk, yýrtýk yada herhangi baþka bir þekilde zarar görmüþ.
- Giriþ tepsisine koymadan önce zarflarýn kenarlarýný ayný hizaya getirin.
- Giriþ tepsiyi kapasitesi: En çok 10 zarf

yazdırma hazýrlýðý

1. Yazýcý kapaðýný kaldýrýn.
2. Kaðýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
3. Çýkýþ tepsisini yükseltin.
4. Zarflarý, yazdırýlacak yüzleri aþaðý dönük, kapaklarý Giriþ tepsisinin sað tarafýnda ve sola bakar durumda yerleþtirin. Zarflarý yazýcýnýn içine doðru gidebildiði kadar itin.



5. Çýkýþ tepsisini indirin.
6. Kaðýt kýlavuzunu *tam olarak* zarflarýn kenarýna yaslayýn.
7. Yazýcý kapaðýný indirin.

yazdırma

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletim kutusunu açýn ve aþaðýdaki ayarlarý seçin:

sekme

ayar

Kađýt/ Kalite	Boyut: Uygun zarf boyutu Tür: Düz Kađýt
--------------------------	--

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seđtikten sonra [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

asetatlar

yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP inkjet asetat film kullanýn.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 30 asetat

yazdırma hazırlıđı

1. Yazıcıyı kapađını kaldırın.
2. Kađıt klavuzunu sola kaydırın.
3. Çıkış tepsisini yükseltin.
4. Asetatları, yazdırılacak yüzleri apađı dönük ve yapışkan bant yazıcıya dönük biçimde Giriş tepsisine yerleştirin. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.



5. Çıkış tepsisini indirin.
6. Kađıt klavuzunu *tam olarak* asetatların kenarına yaslayın.
7. Yazıcıyı kapađını indirin.

yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletim kutusunu açın ve apađıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kađıt/ Kalite	Tür: Uygun asetat filmi

2. Ýstediňiniz diňer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düðmesini týklatýn.


etiketler

yönergeler

- Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş kağıt etiketler kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Etiketlerin yapışkan, kırılabilir veya arkalarındaki koruyucu tabakadan ayrılmış olmadıklarından emin olun.
- Plastik veya beffaf etiketler kullanmayın. Mürekkep, bu etiketlerin üzerinde kurumaz.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 20 etiket kağıdı (yalnızca Letter veya A4 boyutlu kağıtlar kullanın)

yazdırma hazırlığı

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
3. Çıkış tepsisini yükseltin.
4. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları bir hizaya getirin.
5. Etiketleri, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde Giriş tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.



6. Çıkış tepsisini indirin.
7. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* kağıtların kenarına yaslayın.
8. Yazıcı kapağını indirin.

yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Boyut: Letter veya A4 Tür: Düz Kağıt

2. Ýstediginiz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra [Tamam](#) düğmesini tıklayın.

dizin kartları ve diğerk küçük ortamlar

yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Özellikler için, yazıcı ile birlikte verilen *başvuru kılavuzuna* bakın.
- Giriş tepsi kapasitesi: En fazla 30 kart

yazdırma hazırlığı

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
3. Çıkış tepsisini yükseltin.
4. Kartları, yazdırılacak yüzleri aşağı doğru şekilde ve kısa kenarları yazıcı yönünde Giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin.



5. Çıkış tepsisini indirin.
6. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* kağıtların kenarına yaslayın.
7. Yazıcı kapağını indirin.

yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
-------	------

Kađýt/ Kalite	Boyut: Uygun kart boyutu Tür: Düz Kađýt
--------------------------	--

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.

Kađýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.

hata iletileri

kađýt bitti letisi

giriþ tepsisi dolu ise

1. Aþaðýdakileri dođrulayýn:
 - o Giriþ tepsisinde yeterince kađýt (en az on yaprak) var.
 - o Giriþ tepsisi aþýrý dolu deđil.
 - o Kađýt yýđýnýnýn Giriþ tepsisinin arkasýna dayanýyor.
2. Kađýt kýlavuzunu kađýtlarýn kenarýna *tam olarak* yaslanacak þekilde kaydýrýn.

giriþ tepsisi boþ ise

1. Giriþ tepsisine kađýt yerleþtirin.
2. Kađýdý gidebildiði kadar içeri itin.
3. Kađýt kýlavuzunu kađýtlarýn kenarýna *tam olarak* yaslanacak þekilde kaydýrýn.

güç ýþýđý yanýp sönerken bir hata letisi görüñtüleniyor

Sorunu ve çözüñünü açýklayan hata letisini okuyun.

Daha fazla bilgi için, bkz: [güç ýþýđý yanýp söñüyor](#).

'there was an error writing to USB port' (USB bađlantý noktasýna yazdýrýrken hata oldu) ifadesini içeren bir hata letisi görüñtüleniyor

Yazýcý baþka bir USB aygýtýndan ya da USB merkezinden dođru veri alamýyor olabilir. Yazýcýyý dođrudan bilgisayarýn USB bađlantý noktasýna bađlayýn.

'there was an error writing to LPT1' (LPT1'e yazdýrýrken hata oldu) ifadesini içeren bir hata letisi görüñtüleniyor

Yazýcý bilgisayara USB kablosu ile bađlýysa, kablo, yazýlým yüklenmeden önce bađlanmamýþ olabilir.

Yazýlýmý kaldýrýn ve yeniden yükleyin.

Yazýlýmý kaldýrmak için burayý týklatýn.

'two-way communication cannot be established' (iki yöñlü iletiþim kurulamýyor) veya 'printer not responding' (yazýcý yanýt vermiyor) ifadesini

içeren hata iletisi görüntüleniyor

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablosunun beş metreden (yaklaşık 16 feet, 5 inç) uzun olmadığından emin olun.


tebrik kartlarý

yönergeler

- Önceden katlanmýp kartlarý Girip tepsisine koymadan önce açýn.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartý Kađýdý kullanýn.
- Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 20 adet

yazdırma hazýrlýđý

1. Yazýcý kapađýný kaldýrýn.
2. Kađýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
3. Çýkýp tepsisini yükseltin.
4. Tebrik kartlarý statik elektrikten dolayı birbirine yapýpmýp olabileceđinden bunlarý ayýrmak için kenarlarýndan yelpazeleyip, kenarlarý ayný hizaya getirin.
5. Tebrik kartlarýný, yazdýrýlacak yüzleri apađý dönük biçimde Girip tepsisine yerleptirin. Kartlarý gidebildiđi kadar yazýcýnýn içine dođru itin.



6. Çýkýp tepsisini indirin.
7. Kađýt kýlavuzunu tebrik kartlarýnýn kenarýna *tam olarak* yaslanacak biçimde kaydýrýn.
8. Yazýcý kapađýný indirin.

yazdırma

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
Kađýt/ Kalite	Boyut: Uygun kart boyutu Tür: Uygun kart türü
Temeller	Yön: Uygun yön

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.

Kađýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.


fotoðraflar

yönergeler


- Fotoðrafýn yazdýrýlabilmesi için elektronik (dijital) formatta olmasý gerekir. Dijital fotoðraf çekebilir, fotoðrafý tarayabilir veya bulunduðunuz yerdeki bir fotoðrafçýya giderek fotoðrafýnýzýn elektronik dosyaya dönüptürölmesini saðlayabilirsiniz.
- Mükemmel sonuçlar için HP fotoðraf kaðýdý kullanýn.
- Mükemmel sonuçlar almak için, yüksek çözünürlüklü yazdýrma ayarlarý kullanýn ve [HP dijital fotoðraf seçeneklerini](#) ayarlayýn.
- Renk solmasýna karpý, HP Premium Plus Fotoðraf Kaðýdý kullanýn ve [fotoðraf yazýcý kartuþu](#) yükleyin.
- Kenarlýksýz baský yönergeleri için [burayý](#) týklatýn.
- Giriþ tepsisi kapasitesi: En fazla 30 adet

yazdýrma hazýrlýðý

1. Yazýcý kapaðýný kaldýrýn.
2. Kaðýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
3. Çýkýþ tepsisini yükseltin.
4. Aþaðýdakilerden birini yapýn:
 - **Küçük fotoðraflar:** Fotoðraf kaðýdýný, yazdýrýlacak yüzü aþaðý, kpru ucu da yazýcýnýn dýþýna dönük biçimde Giriþ tepsisine yerleþtirin.



- **Büyük fotoðraflar:** Fotoðraf kaðýdýný, yazdýrýlacak yüzü aþaðý dönük biçimde Giriþ tepsisine yerleþtirin.



5. Fotoðraf kaðýdýný gidebildiði yere kadar itin.
6. Çýkýp tepsisini indirin.
7. Kaðýt kýlavuzunu *tam olarak* kaðýtlarýn kenarýna yaslayýn.
8. Yazýcý kapaðýný indirin.

fotoðraf yazdýrma



Yazýlým programýnýz fotoðraf yazdýrma özelliði ieriyorsa, programdaki adýmlary uygulayýn. Aksi takdirde aþaðýdaki yönergeleri izleyin.

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve aþaðýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
Kaðýt/ Kalite	Boyut: Uygun fotoðraf kaðýdý boyutu Tür: Uygun fotoðraf kaðýdý türü Baský Kalitesi: Normal , En Ýyi ya da En fazla dpi hp Dijital Fotoðraf : Ýstediðiniz fotoðraf geliptirme seçenekleri

2. Ýstediðiniz diðer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra [Tamam](#) düðmesini týklatýn.

Kaðýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.

Exif Baský-geliptirilmip fotoðraf yazdýrma

Exif Baský (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoðrafý kolaylaþtýran ve

yazdırılan fotoğrafların kalitesini geliptiren bir uluslararası görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan bir dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı poz süresi, flaş türü ve renk doyumu gibi bilgileri alır ve görüntünün dosyasında saklar. HP Deskjet yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgiyi görüntüye özgü otomatik geliptirmeler yapmak için kullanır ve mükemmel fotoğraflar elde edilir.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için gerekenler:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı
- Exif Baskı özelliğini destekleyen HP Deskjet yazıcı yazılımı
- Windows 98, 2000, Me veya XP

Exif Baskı-geliptirilmiş fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Exif Baskı etkinleştirilmiş fotoğraf yazılımınızı kullanarak yazdıracağınız dosyayı açın.
2. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Tür: Uygun fotoğraf kağıdı türü Baskı Kalitesi: En İyi veya Normal

3. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra [Tamam](#) düğmesini tıklayın.

Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

PhotoREt yazdırma

PhotoREt, en yüksek yazdırma hızı ile en iyi baskı kalitesinin mükemmel bileşimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdırma için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Baskı Kalitesi: En İyi

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra [Tamam](#) düğmesini

týklatýn.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi, bu yazıcı için en yüksek kalite çözünürlüktür. Yazıcı sürücüsünde [En fazla dpi](#) seçildiğinde, üç renkli yazıcı kartuşu, 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırır. Ayrıca bir [fotoğraf yazıcı kartuşu](#) da yüklüyse, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, fotoğraf yazıcı kartuşunu ayrıca satın alabilirsiniz.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Tür: Uygun fotoğraf kağıdı türü Baskı Kalitesi: En fazla dpi

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

altı renkli yazdırma

Fotoğraf kalitesini geliştirmek için altı renkli yazıcı kartuşu kullanın.

Altı renkli yazdırma için, bir fotoğraf ve üç renkli yazıcı kartuşu takılması gerekir. [Fotoğraf yazıcı kartuşu](#), yazıcınız ile birlikte sağlanmıyorsa ayrı olarak satın alınabilir.

Altı renkli yazdırma modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
Kağıt/ Kalite	Tür: Uygun fotoğraf kağıdı türü Baskı Kalitesi: Normal , En İyi ya da En fazla dpi

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

ütülü baský

yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Ütülü Baský kađýtlarý kullanýn.
- Yansýtýlmýp görüntü yazdýrýlýrken, metin ve resimler, ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilirler.



- Giriş tepsi kapasitesi: En fazla 100 adet

yazdırma hazýrlýđý

1. Yazýcý kapađýný kaldýrýn.
2. Kađýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
3. Çýkýp tepsisini yükseltin.
4. Kađýdý, yazdýrýlacak yüzü apađý dönük biçimde Giriş tepsisine yerleptirin ve gidebildiđi yere kadar itin.
5. Çýkýp tepsisini indirin.
6. Kađýt kýlavuzunu *tam olarak* kađýtlarýn kenarýna yaslayýn.
7. Yazýcý kapađýný indirin.

yazdırma



Yazýlým programýnýzda ütüyle çýkartma özelliđi varsa, yazýlýmla birlikte verilen yönergeleri uygulayýn. Aksi takdirde apađýdaki yönergeleri izleyin.

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
-------	------

Kađýt/ Kalite	Boyut: A4 veya Letter Tür: hp ütülü baský Baský Kalitesi: Normal veya En iyi
Temeller	Yön: Yansýtýlmýp Görüntü

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seđtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.

bakým

- [yazýcý kartuplarýný deđiptirme](#)
- [yazýcý kartuplarýný ayarlama](#)
- [yazýcý kartuplarýný otomatik olarak temizleme](#)
- [yazýcý kartuplarýný el ile temizleme](#)
- [yazýcý kartuplarýnýn bakýmý](#)
- [yazýcý gövdesinin bakýmý](#)
- [cilde ve giysilere bulaþan mürekkebi çýkarma](#)
- [yazýcý araçlarý](#)

yazýcý kartuýlaryný otomatik olarak temizleme

Yazýrdýýnýz sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çýkýyorsa, yazýcý kartuýlarynda mürekkep azalmýptýr ya da kartuýlaryn temizlenmesi gerekmektedir.

Yazýcý kartuýlarynýn mürekkep düzeylerini denetlemek için [burayý](#) týklatýn.

Yazýcý kartuýlarynýn mürekkebi azalmamýpsa, kartuýlary otomatik olarak temizlemek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazýcý bakýmý bölümüne gidin.
2. [Kartuýlary Temizle](#) düðmesini týklatýn.
3. [Temizle](#) düðmesini týklattýktan sonra ekrandaki adýmlary uygulayýn.

Temizlikten sonra çýkýlarynýzda hala eksik çizgiler ya da noktalar varsa, yazýcý kartuýlarynýzý [deðirtirin](#).

Dikkat! Kartuýlary yalnızca gerektiði zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfýna ve kartuý ömrünün kýsalmasýna yol açacaktır.

yazýcý kartuýlarýný el ile temizleme

Yazýcý tozlu bir ortamda kullanýlýyorsa, kasasýnýn içinde bir miktar toz ve kir birikebilir. Bunlar toz, saç, halý veya giysi lifleri olabilir. Bu tip maddeler kartuýlarýn ve kartuý yuvasýnýn üzerinde birikirse, yazdýrýlan sayfalarda mürekkep çizgileri ve lekeler olupabilir. Kartuýlarý ve yuvayý el ile temizleyerek yazdýrýlan sayfalarda mürekkep çizgilerinin baskýda çýkmasýný önleyebilirsiniz.

temizleme malzemelerini edinme

Yazýcý kartuýlarýný ve yuvasýný temizlemek için apaðýdaki malzemelere ihtiyacýnýz vardýr:

- Damýtýlmýþ su
- Pamuklu çubuklar veya kartuýlara yapýþmayacak özellikte yumuþak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken [ellerinize ve giysinize mürekkep](#) bulupmamasýna dikkat edin.


temizleme hazýrlýðý

1. **Güç** düðmesine basarak yazýcýý kapatýn ve sonra üst kapaðý kaldýrýn. Kartuý yuvasý kendiliðinden yazýcýnýn ortasýndaki yerine gidecektir.
2. Yazýcýnýn arka tarafýndan elektrik kablosu baðlantýsýný çýkarýn.
3. Yazýcý kartuýlarýný çýkararak mürekkep püskürtme uçlarý üst tarafa gelecek þekilde bir kaðýdýn üzerine koyun.

Dikkat! Yazýcý kartuýlarýný 30 dakikadan fazla yazýcýnýn dýþýnda býrakmayýn.

yazýcý kartuýlarýný ve kartuý yuvasýný temizleme

1. Pamuklu çubuðu kireçsiz su ile hafifçe ýslatýn.
2. Birinci yazýcý kartuýunun ön yüzünü ve kenarlarýný apaðýda gösterildiði gibi silin.
Püskürtme ucu plakasýný **silmeyin**.




1. püskürtme ucu plakası 2. yazıcı kartuşunun ön yüzü ve kenarları 3. bakır bağlantılar

Dikkat! Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

3. Yazıcı kartuşunun ön yüzünde ve kenarlarında lif, tüy vb. kalmamış olmasına dikkat edin.

Lif, tüy gibi maddeler varsa, yukarıdaki 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

4. Diğer yazıcı kartuşu için de 1'den 3'e kadar olan işlem adımlarını tekrarlayın.
5. Yazıcı kartuşu yuvasının alt kısmını temiz, nemli bir pamukla silin. Kullandığınız pamukların üzerine herhangi bir mürekkep kalıntısı gelmeye kadar bu işlemi tekrarlayın.



1. yazıcı kartuşu yuvası 2. yazıcı kartuşu yuvasının kenarları

6. Yazıcı kartuşlarının yerlerine takın ve yazıcının üst kapağını kapatın.
7. Güç kablosunu yazıcının arkasına tekrar bağlayın.
8. Yazıcıyı açmak için [Güç](#) düğmesine basın.
9. Yazıcı kartuşlarını [ayarlayın](#).

Yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgileri çıkmaya devam ederse, temizleme adımlarını tekrar uygulayın.

cilde ve giysilere bulapan mürekkebi çýkarma

Cildinize ve giysilerinize bulapan mürekkebi temizlemek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

mürekkebin bulaptýðý yer...	lekeyi çýkarmak için bunu yapýn...
cilt	Kirlenen bölgeyi güçlü bir sabunla yýkayýn.
beyaz kumaþ	Kumaþý soðuk suda çamaþýr suyu kullanarak yýkayýn.
renkli kumaþ	Kumaþý soðuk suda amonyak katkýlý temizleme maddesi kullanarak yýkayýn.

Dikkat! Kumaþtan mürekkep çýkartmak için her zaman soðuk su kullanýn. Ilýk veya sýcak su mürekkep lekesinin kumaþa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

yazýcý gövdesinin bakýmý

Yazýcý, mürekkebi kađýda ince bir sis beklinde verdiđi için, zaman içinde yazýcýnýn kasasýnda ve etrafýndaki yüzeylerde mürekkep lekeleri olupur. Lekeleri ve kurumup mürekkebi yazýcýdan çýkarmak için yumupak ve nemli bir bez kullanýn.

Yazýcýnýzý temizlerken apađýdaki ipuçlarýný göz önünde bulundurun:



- Yazýcýnýn iç tarafýný **temizlemeyin**. Her türlü sývý maddeyi iç kýsýmdan uzak tutun.
- Ev temizliđinde kullanýlan malzemeler veya deterjan kesinlikle **kullanmayýn**. Yazýcýnýn temizliđinde bu tür bir malzeme kullanýlýrsa, yazýcýnýn dýp yüzeylerini yumupak ve suyla nemlendirilmip bir bezle silin.
- Üzerinde kartup yuvasýnýn ileri geri kaydýđý destek çubuđunu **yađlamayýn**. Yuva ileri geri hareket ederken ses çýkmasý normaldir.

yazýcý araçlary

Yazýcý yazýlýmýnda, yazýcýnyn performansýny artýrabilmenizi sađlayan yararlý araçlar bulunur.

Yazýcý araçlaryny kullanarak aþađýdakileri yapabilirsiniz:

- Tahmini mürekkep miktarýny görüntüleme.
- Yazýcý kartuþlaryny temizleme.
- Yazýcýyý ayarlama.
- Sýnama sayfasý yazdýrma.
- Gerekli diđer ipleri gerçekeþtirme.

Araçlara eriþmek için burayý týklatýn.

sorun giderme

- [yazýcý yazdýrma yapmýyor](#)
- [kađýt sýkýpması](#)
- [kađýtla ilgili sorunlar](#)
- [baský kalitesi düpük](#)
- [belge yanlýp yazdýrýlýyor](#)
- [fotođraflar düzgün biçimde basýlmýyor](#)
- [kenarlýksýz baský sorunlarý](#)
- [güç ýbýđý yanýp sönüyor](#)
- [yazýcý yavaþ çalıbýyor](#)
- [hata iletileri](#)
- [sorun yapamaya devam ederseniz](#)

yazıcı yazdırma yapmıyor

apağıdakileri dođrulayın

- Yazıcı bir güç kaynağına bağı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuyları [dođru takılmıy](#).
- Kağıt veya diđer yazdırma ortamı Girip tepsisine dođru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka Erişim Kapağı takılı.

güç ıpyđynı denetleyin

Güç ıpyđy yanıp sönüyorsa, yazıcıda bir hata olabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: [güç ıpyđy yanıp sönüyor](#).

yazıcı kablo bağlantısının denetleyin

Yazıcı kablosu bir USB merkezine bağıysa, bir yazdırma ıkayıpması olabilir. ıkayıpmayı gidermenin iki yolu vardır:

- Yazıcının USB kablosunu dođrudan bilgisayara bağıayın veya
- Yazdırırken, merkeze bağı bağıka USB aygıtlarının kullanmayın.

yazıcı açılmıyorsa

Yazıcı çok fazla miktarda güç çekiyor olabilir.

1. Elektrik prizinden güç kablosunu ıkıkarın.
2. Yaklağık 10 saniye bekleyin.
3. Güç kablosunu tekrar takın.
4. Yazıcıyı açmak için [Güç](#) düğmesine basın.

Yazıcı yine açılmıyorsa, apağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yazıcıyı bağıka bir elektrik prize takın veya
- Yazıcıyı, akım regülatörü yerine dođrudan bir elektrik prize takın.

yazıcı hala yazdırmıyorsa

Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:

- [kađýt sýkýpmasý](#)
- [kađýt bitti](#) iletisi
- ekranda [hata iletisi](#)

kađýtla ilgili sorunlar

yazýcý ayný anda birden fazla kađýda yazdýrýyor

kađýt ađýrlýđý

Kađýdýn ađýrlýđý önerilen ađýrlýktan az ise, yazýcý bir defada birden fazla kađýda yazdýrma yapabilir. Önerilen ađýrlýkta kađýt kullanýn. Kađýt ađýrlýđý özellikleri için, yazýcý ile birlikte verilen *baþvuru kýlavuzuna* bakýn.

kađýt düzgün biçimde yerleptirilmemiþ olabilir

Kađýt yazýcýnýn iyice arka tarafýna yerleptirilmipse yazýcý bir defada birden fazla kađýda yazdýrma yapabilir. Kađýt tepsisine yeniden kađýt yerleptirin ve kađýdý gidebildiði kadar itin.

diðer kađýt sorunlarý

- Kađýt sýkýpýklýđýný giderme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.
- Kađýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.


baský kalitesi düpük

çizgiler ve eksik satýrlar

Yazdýrdýđýnýz sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çýkýyorsa, yazýcý kartuþlarında mürekkep az kalmýptýr ya da kartuþların [temizlenmiþ](#) olmasý gerekmektedir.

baský soluk renkte

- Siyah yazýcý kartuþu takýlý olup olmadýđýna bakýn.
Çýkýþlarınýzdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazýcý kartuþunu kullanýyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baský çözünürlüđü elde etmek için üç renkli kartuþa ek olarak bir de siyah yazýcý kartuþu takýn.
- Yazýcý kartuþlarında mürekkep az olup olmadýđýna bakýn.
Bir yazýcý kartuþunun mürekkebi azsa, yerine yeni kartuþ takýn. Dođru parça numaraları için, bkz: [yazýcý kartuþları](#).
- Koruyucu plastik bandýn yazýcý kartuþundan çýkarýlýp çýkarýlmadýđýna bakýn.



1. plastik bant

- Daha yüksek baský kalitesi kullanmayý deneyin.

mürekkep hacmini artýrýn

1. [Gelipmiþ Özellikler](#) iletiþim kutusunu açýn.
2. **Mürekkep Hacmi** ayarýný **Koyu** yönünde kaydýrýn.
3. **Kuruma Süresi** ayarýný **Daha Çok** yönünde kaydýrýn.
4. **Tamam** > **Tamam** düđmesini týklatýn.

sayfalar boþ yazdýrýlýyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.
- Yazıcı kartuşlarında mürekkep az olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.

sayfada çok fazla ya da çok az mürekkep var

mürekkep hacmini ve kuruma süresini ayarlayın

1. [Gelişmiş Özellikler](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Mürekkep Hacmi** ayarını **Açık** veya **Koyu** yönünde kaydırın.



Mürekkep hacmini artırırsanız, **Kuruma Süresi** ayarını **Daha Çok** yönünde kaydırarak mürekkep bulupmasını engelleyin.

3. **Tamam** düğmesini ve sonra yeniden **Tamam** düğmesini tıklayın.

belge yanlýp yazdýrýlýyor

metin ve resimler hatalý hizalanmýp

Çýkýplarýnýzdaki metin ve resimler hatalý hizalanmýpsa, yazýcýýý [ayarlayýn](#).

belge yazdýrýlýrken ortaya hizalanmýyor veya yazdýrýlanlar eðik çýkýyor

1. Kađýdýn Giriþ tepsisine dođru olarak yerleptirildiðinden emin olun.
2. Kađýt kýlavuzunun kađýda *tam olarak* dayandýđýndan emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdýrýn.

zarf eðik yazdýrýlýyor

1. Giriþ tepsisine yerleptirmeden önce zarfýn kapađýný içine sokun.
2. Kađýt kýlavuzunun zarfa *tam olarak* dayandýđýndan emin olun.
3. Zarfý yeniden yazdýrýn.

belgenin bazý kýsýmlarý eksik veya yanlýp yere yazdýrýlýyor

[Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn ve aþađýdaki seþenekleri onaylayýn:

sekme	ayar
Temeller	Yön: Kađýt yönünün dođru olup olmadýđýna bakýn
Kađýt/ Kalite	Boyut: Kađýt boyutunun dođru olup olmadýđýna bakýn
Etkiler	Sýđacak Þekilde Ölçekle: Metni ve çizimleri kađýda göre ölçeklendirmek için seþin
Son Ýplem	Poster Yazdýrma: Kapalý seþeneðinin iparetli olup olmadýđýna bakýn

çýkýp yeni yazdýrma ayarlarýný yansýtmýyor

Yazýcýnýn varsayýlan ayarlarý, yazýlým uygulamasýnýn yazdýrma ayarlarýndan farklı olabilir. Yazýlým uygulamasýndan uygun yazdýrma ayarlarýný seþin.

fotoðraflar düzgün biçimde basýlmýyor

kaðýt tepsisini kontrol edin

1. Fotoðraf kaðýdýnýn yazdýrýlacak yüzü apaðý gelecek biçimde Girip tepsisine yerleptirildiðinden emin olun.
2. Kaðýdý duruncaya kadar içeri doðru itin.
3. Kaðýt kýlavuzunu *tam olarak* kaðýda yaslanacak biçimde kaydýrýn.

yazýcý özelliklerini gözden geçirin

[Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve apaðýdaki seçenekleri onaylayýn:

sekme	ayar
Kaðýt/ Kalite	Boyut: Uygun boyut Tür: Fotoðraf Kaðýdý Baský Kalitesi: En Ýyi

kenarlýksýz baský sorunlarý

görüntü tam ortalanarak yazdýrýlmýyor

çýkýpýnýz böyle görünüyorsa



apađýdakileri yapýn...

1. Kađýdý düzgün biçimde Girip tepsisine yerleptirin.
2. Kađýt kýlavuzunun kartlara ya da fotođraf kađýdýna *tam olarak* dayandýđýndan emin olun.
3. Kađýt türüne göre yükleme yönergelerini izleyin.

Bkz: [kenarlýksýz baský](#).

kenarlýk görüntünün üst tarafýnda

çýkýpýnýz böyle görünüyorsa



apađýdakileri yapýn...

Yazýcýnýzý [ayarlayýn](#).

kenarlýk görüntünün yan tarafýnda

çýkýpýnýz böyle görünüyorsa



apađýdakileri yapýn...

Yazýcýnýzý [ayarlayýn](#).

görüntü, kprm ucun üzerinde

çýkýpýnýz böyle görünüyorsa



apađýdakileri yapýn...

Yazýcýnýzý [ayarlayýn](#).

mürekkep lekeleri

çýkýbýnýzda mürekkep lekeleri varsa

Çýkýplarýnýzýn arka yüzünde mürekkep bulapması olupabilir ya da kađýtlar yapýbýk olarak çýkabilir.

apađýdakileri yapýn...

1. [Gelipmiþ Özellikler](#) iletipim kutusunu açýn.
2. [Kuruma Süresi](#) ayarýný [Daha Çok](#) yönünde kaydýrýn.
3. [Mürekkep Hacmi](#) ayarýný [Açýk](#) yönünde kaydýrýn.



Görüntünün renkleri açýlabilir.

4. [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

Sorun devam ederse:

1. Kenarlýksýz baský ortamlarýný kaldýrýp Girip tepsisine düz kađýt yerleptirin.
2. [Yazdýrma Ýptal](#) düđmesini, yazýcý otomatik sýnama sayfasý yazdýrmaya baþlayýncaya dek basýlý tutun, sonra býrakýn.
3. Otomatik sýnama sonucunda kađýdýn arka yüzünde hiç mürekkep bulapması olmayýncaya dek 2. adýmý yineleyin.

yazıcı yavaş çalışıyor

Yazıcının çalışmasını yavaşlatan çeşitli nedenler vardır.

birden fazla yazılım uygulaması açık durumda

Bilgisayarda, yazıcının kendi en iyi hızını kullanarak yazdırma yapması için yeterli kaynak yok.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım uygulamalarını kapatın.

karmaşık belgeler, grafik veya fotoğraf yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelere oranla daha yavaş yazdırılır.

Belgenizin normal kopyalarda yazdırılması için bilgisayarınızın yeterli belleği ya da disk alanı yoksa, Düşük Bellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu seçeneğin kullanılması, çıkışın kalitesini düşürebilir. Ayrıca Düşük Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi yazdırma ayarının devre dışı bırakır.

Düşük Bellek Modu'nu etkinleştirmek için:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Temeller** sekmesini ve daha sonra **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklayın.
3. **Düşük Bellek Modu**'nu seçin.
4. Belgeyi yazdırın.

yazıcı sürücüsü çok eski

Yüklü olan yazıcı sürücüsü eski olabilir.

Yazıcı sürücüsünü güncelleştirme hakkında bilgi için burayı tıklayın.

bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayaradaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, [sistem gereksinimlerine](#) uyup uymadığına bakın.
2. Sabit diskinizde yer açın.

yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazýcý [yedek mürekkep modunda](#) ise daha yavaş yazdýrýr.

Yazdýrma hýzýný artýrmak için, yazýcýnýzda iki kartuş kullanýn.

minimum sistem gereksinimleri

Bilgisayarınız aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılamalıdır:

Microsoft Windows XP

Minimum işlemci hızı: Pentium 233 MHz

Gereken RAM: 128 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB*

Microsoft Windows 98, Me

Minimum işlemci hızı: Pentium 150 MHz

Gereken RAM: 32 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB*

Microsoft Windows 2000 Professional

Minimum işlemci hızı: Pentium 133 MHz

Gereken RAM: 64 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB*

* Fotoğraf yazdırıyorsanız veya çok yüksek çözünürlükte (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi) yazdırma yapıyorsanız, ek sabit disk alanına gereksiniminiz olur.

sorun yapamaya devam ederseniz

Sorun giderme konularýný araptýrdýktan sonra sorun yapamaya devam ediyorsanız, bilgisayarýnýzý kapatýp yeniden baþlatýn.

Bilgisayarýnýzý yeniden baþlattýktan sonra sorun yapamaya devam ederseniz, **www.hp.com/support** adresinde HP müþteri desteðine baþvurun.

özellikler

- [minimum sistem gereksinimleri](#)
- [çevre beyaný](#)
- [yazýcý kartuşu geri dönüþüm programý](#)

evre beyaný

Hewlett-Packard, ofis ortamlarýnda ve yazýcýlarýn üretildiđi, sevkiyatlarýnýn yapıldýđý ve kullanýldýđý yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazýcýlarýn tasarýmlarýný sürekli olarak geliptirmektedir.

paralara ayýrma ve imha etme

Kađýt kullanýmý: Yazýcýnýn iki taraflý yazdırma özelliđi, kađýt tüketimini ve dođal kaynaklara olan gereksinimi azaltýr. Bu yazýcýda DIN 19 309 yönetmeliđine uygun olarak, geri dönüptürülmüþ kađýt kullanýlabilir.

Geri dönüptürülmüþ kađýt: Bu yazýcýnýn belgelerinin basýmýnda geri dönüptürülmüþ kađýt kullanýlmýptýr.

Ozon: Hewlett-Packard üretim iþlemlerinde CFC gazlarý gibi ozon tabakasýna zarar veren kimyasal maddeler kullanýlmamaktadır.

geri dönüptürme

Bu yazýcýnýn tasarýmý geri dönüptürmeye uygundur. Yazýcýnýn güvenli bir þekilde iþlevlerini yerine getirerek alıþması sađlanýrken, olabildiðince az malzeme kullanýlmýptýr. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylýkla birbirinden ayrýlacak þekilde tasarlanmýptýr. Malzemeleri birbirine bađlayan paralar ve diđer bađlantýlarýn yeri kolayca bulunabilir, eripilebilir ve en bilinen aletler kullanýlarak ýkarýlabilir. Önemli paralar, kolayca ýkarýlýp onarýlabilmeleri için, kolay bir þekilde eripilebilecek biçimde tasarlanmýptýr.

Yazýcý ambalajý: Bu yazýcýnýn ambalajýnda kullanýlan malzemeler en düþük maliyetle en yüksek korumayý sađlayan, evre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve kolayca geri dönüptürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazýcýnýn sade tasarýmý, ambalaj malzemelerinde tasarruf sađlarken, olası ürün hasarlarýnýn en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Plastik paralar: Tüm önemli plastik malzemeler ve paralar uluslararası standartlara uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu yazýcýnýn içinde ve kasasında kullanýlan plastik paralarýn tamamý teknik olarak geri dönüptürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanýlmýptýr.

Ürünün ömrünü uzatma: HP Deskjet yazýcýnızýn uzun süre kullanýlmasını sađlamak için HP aþađýdaki hizmetleri sunmaktadır:

- **Uzatýlmýþ garanti:** Ayrýntýlarý, yazýcýnız ile birlikte verilen *bapvuru kýlavuzunda* bulabilirsiniz.
- **Yedek paralar ve kullanýlan sarf malzemeleri,** ilgili model üretiminin durdurulduđu tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle bulunabilir.

- **Ürünün geri alınması:** Bu üründen artık yararlanamadıđnız zaman, HP'ye geri vermek için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Boş yazıcı kartuđların HP'ye geri vermek için, bkz: [yazıcı kartuđu geri dönüđüm programı](#).



Uzatılmıđ garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılmaz.

enerji tüketimi

Bu yazıcı enerji tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla gözetilerek tasarlanmıđtır. Böylelikle, yalnızca dođal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda yazıcının yüksek performansını etkilemeden para tasarrufunda da bulunmuđ olursunuz.

Bu ürün Energy Star® Programı'na dahildir. ENERGY STAR, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliptirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuđ, gönüllü bir programdır.



ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (ABD Çevre Koruma Kurumu) ABD kayıtlı hizmet markasıdır. Bir ENERGY STAR ortađı olan Hewlett-Packard Company, bu ürünün enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR Yönergeleri'ne uygun olduđunu beyan eder.

Yazıcı bekleme modunda iken enerji tüketimi: Enerji tüketimi özellikleri için *başvuru kılavuzuna* bakın.

Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.